

Návod na sestavení dýmky VYRO Spectre



Vybalte si všechny díly dýmky z krabice, opatrně aby se Vám žádný kousek nezatoulal.



Na střed těla ze spodní části přišroubujte spodní stem.
(Poznáte jej podle děrované části – diffusoru – na jednom konci.)



Umístěte si tělo do vázy, aby se nemohlo převrátit, a do všech čtyř ventilů umístěte kuličky.



Do středu srdce umístěte dolní blow-off ventil.



Připevněte dolní blow-off ventil k srdci přišroubením horního stemu, přičemž zúžená část stemu bude mířit směrem dolů, do srdce dýmky.



Nasad'te na tělo epoxydový návlek.



Horní blow-off ventil rozdělte na jednotlivé části.



Na epoxydový návlek položte horní blow-off ventil.



Připevněte horní blow-off ventil prostřednictvím menšího kroužku, který skrz blow-off ventil přišroubíte na horní stem.



Položte na horní blow-off ventil větší z talířků a tenkým závitovým kroužkem jej upevněte na místě.



Umístěte nad velký talířek i menší talířek.



Upevněte menší talířek na místě přišroubením hrotu na korunku.