

*Extreme - Q*  
*Víceúčelový horkovzdušný přístroj*

*Návod*  
*k použití*


*Odpařovač bylinných směsí (potpourri)*  
*Difuzér vonných olejů*  
*Aromaterapický přístroj*  
*Odpařovač bylin / Vaporizér*

Dovoz a distribuce:

 **SHANTI**<sup>®</sup>  
D O T E K O R I E N T U

## *Edice Extreme – Q (Extreme Quiet Fan – Extrémně tichý ventilátor) s doplňky*

### **Obsah balení:**

1. Topné těleso.
2. Hadice se skleněným náustkem a adaptérem.
3. Dvě korunky Cyclone Bowl <sup>TM</sup>.
4. Dva teplovzdušné balonky potravinářské kvality se skleněnými ventily (náustky) a těsnícími kroužky (jeden balónek navázaný + jeden volný).
5. 7,6 cm dlouhá hadička k připojení balonků.
6. Dálkové ovládání s lithiovou baterií 3V (typ CR 2025).
7. Samostatný univerzální napájecí adaptér 110-220 V. 
8. Korunka pro bylinné směsi (potpourri) /aromaterapii.
9. Skleněné hrabátko.
10. Dva další vyměnitelné skleněné náustky.
11. Jedno balení náhradních nerezových sítkových filtrů.
12. \*Volitelný přenosný dobíjecí síťový zdroj. Díky tomuto malému kompaktnímu síťovému zdroji je tento přístroj naprosto mobilní. Můžete ho vzít kamkoliv půjdete – nepotřebujete žádnou elektrickou zásuvku! (\*V prodeji samostatně)

**V případě zájmu o doplňkové součásti a služby  
nás kontaktujte na: [info@shanti.cz](mailto:info@shanti.cz)**

## Tlačítka na předním panelu přístroje

### KONTROLKY (3)

MENU: Stisknutím vyberte funkci.

NAPÁJENÍ:  
Zapnuto/vypnuto

### DÁLKOVÝ VYSÍLAČ

ŠIPKA NAHORU:  
Zvyšování hodnot.

ŠIPKA DOLŮ:  
Snižování hodnot.

Opakovaně stiskněte tlačítko MENU až navolíte požadovanou funkci (na displeji se postupně objeví: nastavení teploty, stupně Celsia nebo Fahrenheita, zapnutí/vypnutí podsvícení podstavce, rychlost ventilátoru a automatické vypnutí přístroje). Pomocí šipek nahoru a dolů nastavte zvolenou funkci. Na LCD displeji se zobrazuje ikona ventilátoru/rychlosti (rychlost 1, 2 a 3), provozní doba/automatické vypnutí přístroje a přednastavená teplota.

### Funkce tlačítek na ručním dálkovém ovladači:

VENTILÁTOR: Stisknutím tlačítka fan#1 zapnete ventilátor na nejnižší rychlost, tlačítko fan#2 je pro střední rychlost a fan#3 pro vysokou rychlost. Ventilátor vypnete stisknutím tlačítka fan#0.

PODSVÍCENÍ: Jedním stisknutím tlačítka zapnete modré podsvícení podstavce, dalším stisknutím podsvícení vypnete.

NPÁJENÍ: Jedním stisknutím tlačítka zapnete topné těleso, dalším stisknutím topné těleso vypnete.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ: Automatické vypnutí přístroje nastavíte stisknutím tlačítka 2 hodiny (2h) nebo 4 hodiny (4h), kterými si vyberete požadovaný čas vypnutí. Automatické vypnutí zrušíte stisknutím tlačítka 0 hodin (0h).

ZVUKOVÉ SIGNÁLY: Jedním stisknutím tlačítka zapnete zvukové signály „pípnutí“, dalším stisknutím zvukové signály vypnete.

NASTAVENÍ TEPLoty: Pro usnadnění práce mají tato tlačítka přednastavené nejběžnější teploty.

**Teplotu vyšší než 230° nastavíte tlačítkem +**

**PLUS & MÍNUS**: Pomocí těchto tlačítek můžete teplotu také zvyšovat nebo snižovat po 5 stupních. Rozsah teplot je od 50° po 260°.

## ***DŮLEŽITÉ: Před použitím přístroje si přečtěte návod***

### **VAROVÁNÍ & Rady:**

- Při použití přístroje se skleněná korunka velmi ZAHŘEJE, zejména u dna. Předtím než se korunky dotknete, snižte teplotu přístroje nebo přístroj úplně vypněte a počkejte až vychladne. Pokud budete chtít obsah korunky Cyclone Bowl™ vysypat, uchopte miskou úplně nahoře za černý teplovzdušný obal a vyjměte ji.
- VŠECHNY SKLENĚNÉ ČÁSTI SE VELMI ZAHŘÍVAJÍ. Pokud vyjmete korunku Cyclone Bowl™ z přístroje, postavte ji na teplu odolný povrch, jako je kov nebo sklo. **Nikdy nepokládejte horkou korunku na povrch ze dřeva/látky/plastu nebo jiný povrch, který není teplu odolný.**
- Vyhněte se pádu skleněných částí nebo nárazům na tvrdý povrch, které mohou způsobit jejich prasknutí/rozbití. I to nejtvrdší sklo může prasknout/rozbit se, a proto s nimi zacházejte opatrně.
- NEDÁVEJTE HORKÉ skleněné části do studené vody ani je nevystavujte velkým teplotním změnám, protože to může způsobit jejich prasknutí/rozbití. Pokud přístroj a skleněné části skladujete v chladnu, nechte jej i skleněné části před zapnutím a používáním zahřát na pokojovou teplotu.
- Nedotýkejte se ani nečistěte žádné části dokud řádně „nevychladnou“.
- Při napojování skleněných částí nikdy nepoužívejte sílu. Pokud do sebe skleněné části ztěžka zapadají, nebo se skleněné části v místě spoje nějakým způsobem zasekávají, zkuste s nimi jemně zahýbat zepředu dozadu a skleněné spoje by měly povolít. Tento problém většinou znamená, že je čas skleněné části vyčistit, aby do sebe hladce zapadly. Pokud se skleněné části do sebe úplně zaklíní, postavte přístroj/skleněné části na velmi chladné místo, např. do chladné místnosti. Jakmile se zaseknuté části ochladí, půjdou rozdělat.
- Sítkové filtry se mohou ze začátku posunovat, ale po několikerém použití zapadnou na své místo.
- Pro každou použitou bylinu nebo výrobek vyzkoušejte různá nastavení teploty, abyste našli tu, která vám vyhovuje a přináší největší užitek. Nastavení teploty ovlivňují různé faktory jako je vlhkost a účinnost dané ingredience atd. \*Poznámka: Protože displej zobrazuje teplotu uvnitř tepelného zdroje a nikoliv teplotu vaporizace, bude zobrazená teplota vždy vyšší než teplota vaporizace.
- Při plnění korunky Cyclone Bowl™ doporučujeme používat malá množství, čímž zajistíte řádné uvolňování bylinných esencí. Při použití éterických olejů, kápněte jednu kapku na smotek vaty a vložte jej do korunky.
- Pravidelným prohrabáváním hrabátkem rozdrtíte byliny na jemnější částičky a tím zvýšíte uvolňování esencí.
- Nerezový filtr uvnitř skleněného adaptéru hadice se může občas naplnit jemnými částičkami. V takovém případě použijte příložené skleněné hrabátko a vyškrábněte vnitřek sítkového filtru. Pokud se filtr zanesou/ucpe, je čas ho vyčistit nebo vyměnit.
- Naše tepelné zdroje jsou vyrobeny podle našich norem z kvalitní keramiky.
- Hadice a hadičky napojené na skleněné kolínko, které je otočné o 360 stupňů, jsou vyrobeny z netoxického plastu potravinářské kvality používaného pro lékařské účely. Neobsahuje tak žádné toxiny, nezapáchá ani není cítit v ústech.
- Všechny sítkové filtry jsou vyrobeny z nerezové oceli/titanu.
- Všechny skleněné části jsou z borosilikátového skla – je nejpevnější a teplovzdušné. (Poznámka: varování/rady týkající se zacházení se skleněnými částmi)
- Vyhněte se pádu přístroje na zem, protože je to elektrický přístroj, který obsahuje skleněné části a jemné obvody, které se mohou rozbít a poškodit přístroj. Pokud dojde k jeho poškození, přístroj nepoužívejte...
- Přístroj vždy používejte na rovném a suchém povrchu. Nezakrývejte přívody vzduchu na dně podstavce přístroje.

## ***Rychlý návod k použití***

### **Ruční ovládání vaporizace:**

1. Zapojte přístroj do elektrické zásuvky, zapněte přístroj tlačítkem na předním panelu nebo dálkovém ovladači, nastavte požadovanou teplotu a nechte přístroj pracovat po dobu asi 15 minut, aby se vypálily všechny zbytky obalů.
2. Vložte malé množství jemno nadrcených bylin do korunky Cyclone Bowl™ a postavte ji na přístroj. Celý proces používání přístroje zrychlíte tak, že byliny předehejete, to znamená že korunku položíte na přístroj už v době, kdy se zahřívá. Byliny, které vkládáte do korunky, nepěchujte, vzduch by jimi nemohl procházet. Způsob, kterým korunku naplníte, a množství bylin, které použijete, záleží pouze na vás. Nejlepší je metoda pokusu a omylu. Při použití vonných olejů, kápněte jednu kapku na sterilní smotek vaty a vložte jej do korunky Cyclone Bowl™. Pokud použijete příliš velké množství, může dojít k tomu, že přebytečný olej steče na topné těleso a začne se připalovat a kouřit. Jedna kapka vystačí na hodně dlouho. Po každém použití vatu vyhodte a použijte novou.
3. Připojte kolínko s hadicí na korunku Cyclone Bowl™. Skleněné otočné spojení je vyrobeno tak, aby se hadice mohla otáčet dokola o 360 stupňů. Tím se zjednoduší kolování hadice mezi více uživateli jednoho přístroje, aniž by docházelo k zauzlování nebo překrucování hadice. Nasazení náustku se spojovacím konektorem je velmi jednoduché, takže každý uživatel může používat svůj vlastní náustek. Všechny části jsou univerzální a navzájem do sebe zapadají.
4. Vyzkoušejte různá nastavení teploty. Nejprve nastavte nižší teplotu a pak šipkami nahoru a dolů teplotu měňte tak, jak vám to bude vyhovovat. Po několikerém použití přístroje už budete vědět jakou nastavit teplotu pro různé byliny.
5. „Výpary podle potřeby“, vdechujte pomalu a zhluboka. Hustotu výparů můžete měnit podle toho, jak rychle a zhluboka budete výpary vdechovat. Pokud budete vdechovat pomalu, zahřejete byliny v korunce a vytvoříte hustší výpary. Pokud budete vdechovat rychle, výpary budou lehčí. Udržujte klenutý sítkový filtr uvnitř kolínka s hadicí čistý. Drobné částice ho mohou ucpat nebo přerušit proud vzduchu, který jím prochází.
6. Po asi 4 až 5 vdechnutích použijte přiložené hrabátko a prohrábněte byliny v korunce Cyclone Bowl™. Tím rozdrtíte byliny na jemnější částičky, zvýšíte odpařovací plochu a uvolníte více výparů. Prohrabávání opakujte podle potřeby. Pokud z přístroje již žádné výpary nevycházejí nebo je necítíte při vdechování, došlo k odpaření všech esencí z použitých bylin. Byliny teď budou vypadat vyschle a budou mít tmavší barvu.
7. Vysypte obsah korunky a podle libosti ji znovu naplňte.

### **Vaporizace s použitím ventilátoru:**

Při nastavování přístroje a jeho následném použití postupujte stejně jako je uvedeno výše.

Ventilátor můžete nastavit na:

#1 stupeň (nízká rychlost) pro lehké páry/výpary.

#2 stupeň (střední rychlost) pro rychlejší odpařování.

#3 stupeň (vysoká rychlost) pro rychlé odpařování.

### **Osvěžování vzduchu a odstraňování zápachů !**

Použití ventilátoru umožňuje okamžité osvěžení vzduchu/odstranění zápachů v místnosti nebo aromaterapii. Naplňte korunku Cyclone Bowl™ svými oblíbeným vůněmi/bylinami, nastavte ventilátor na nízkou-střední-vysokou rychlost a hadicí rozptýlte vůni po celém svém domově.

**Poznámka:** Jelikož různé byliny mohou zanechat v hadici své aroma/vůni, doporučujeme používat různé hadice pro různé byliny a různé účely.

### **Použití inhalačního balónu:**

Inhalační balón se používá spolu s ventilátorem k inhalaci bylin a aromaterapii. Nastavení přístroje je stejné jako v prvních dvou případech použití. Balón připevněte k hadičce (vklouzne dovnitř do hadičky). Nasad'te balón s hadičkou na korunku Cyclone Bowl™, zapněte ventilátor. Nejlepších výsledků dosáhnete při nastavení ventilátoru na stupeň #3 (vysoká rychlost ventilátoru). Jakmile se balón naplní, vypněte ventilátor a sundejte hadičku z korunky Cyclone Bowl™. Odpojte balón od hadičky a prstem zakryjte náustek, aby výpary z balónu neunikly. Podle potřeby používejte skleněné hrabátko k prohrabání bylin.

### **Použití inhalačního balónu- odstraňování zápachů/aromaterapie:**

Postupujte podle výše uvedených pokynů pro „Použití inhalačního balónu“.

#### **Metoda odstraňování zápachu:**

Tento způsob použití přístroje je ideální pro odstraňování zápachů na toaletách, v prostorech pro vaše zvířecí mazlíčky atd., prostě místa, která čpí zatuchlinou a plísní. Jakmile se balón naplní, zmáčkněte ho a rozptylte vůni do prostoru, ve kterém chcete odstranit zápach. Množství, které je potřeba k odstranění zápachu, závisí na daném prostoru. Metodu podle potřeby opakujte.

#### **Metoda aromaterapie:**

Toto je skvělá metoda pro využití přirozených účinků přírodních bylin. Naplňte si místnost vůní levandule, posad'te se a odpočívajte pod vlivem jejich přirozených uklidňujících účinků. Před použitím jiných bylin se informujte o jejich účincích.

**Poznámka:** Jelikož různé byliny mohou zanechat v balónu své aroma/vůni, doporučujeme používat různé balóny pro různé byliny a různé účely. Studie bylin staré několik tisíc let uvádějí různé byliny, které mohou být použity k vaporizaci a jejich účinky. Více informací najdete na internetu nebo se obraťte na svého lékaře nebo léčitele.

#### **Následující řádky mají pouze informativní charakter:**

**Citroník čínský:** Má příjemnou vůni. Uklidňuje a osvěžuje.

**Levandule:** Je považována za přírodní lék na různé potíže od nespavosti, přes pocity úzkosti, až po deprese a náladovost. Studie o levanduli potvrdily, že má tišící a uklidňující účinky.

**Šalvěj:** Studie o šalvěji ukazují, že látky obsažené v šalvějovém oleji mohou mít protibakteriální, protiplísňové a protivirové účinky. V Německu se šalvěj běžně používá na zkažený žaludek a proti nadměrnému pocení. V Anglii se používá při některých příznacích menopausy.

**Eukalyptus:** Má silnou svěží vůni. Používá se na snižování překrvení, jako lék proti kašli a když potřebujeme vyčistit vzduch od alergenů.

**Meduňka lékařská:** Jako léčivá rostlina se tradičně používá při léčbě zánětu průdušek, bolesti ucha, horečky, bolesti hlavy, vysokého krevního tlaku, zvracení atd.

**Mateřídouška:** Přirozený protihistaminový prostředek, který má také desinfekční vlastnosti a napomáhá odstranění infekce.

**Květ heřmánku:** Květ heřmánku velmi účinně napomáhá trávení a zabraňuje nadýmání, zmírňuje záněty, používá se při nespavosti, je močopudný, odstraňuje poruchy eliminace tekutin a menstruační křeče, zklidňuje nervy, snižuje pocity úzkosti a zvyšuje duševní bdělost.

**Chmel:** Používá se jako ochucovadlo, diuretikum, uklidňující prostředek a pomáhá při léčbě střevních křečí, menstruačních problémů, nervových onemocnění atd.

## **Sestavení inhalačního balónu:**

**Krok #1** – Nasuňte jeden těsnicí kroužek na skleněný náustek, mezi dva vnější skleněné kroužky. Pevně stáhněte otevřený konec balónu (otevřený konec nesmí být zakroucený), nasadte druhý těsnicí kroužek a stáhněte ho dolů asi 2,5 cm od okraje. Jakmile natáhnete těsnicí kroužek, roztáhněte přečnívající část balónu nad těsnicím kroužkem tak, abyste viděli otvor dovnitř balónu.

**Krok #2** – Až uvidíte otvor dovnitř balónu, vsuňte do něj náustek (ved'te náustek rovně, abyste balón nepropíchl/neprotrhli) a pak přetáhněte těsnicí kroužek na balónu přes vnější skleněný kroužek náustku.

**Krok #3** – Stáhněte přečnívající část balónu nad těsnicím kroužkem dozadu a stejným způsobem na ni nasuňte druhý těsnicí kroužek (ten, který je navlečený na skleněném náustku).

## **Čištění/údržba:**

Před vlastním čištěním odpojte přístroj od elektrické sítě. Nedotýkejte se žádných částí dokud řádně nevychladnou. K čištění HORKÝCH skleněných částí NEPOUŽÍVEJTE STUDENOU vodu ani skleněné části nevystavujte VELKÝM změnám teploty, protože by mohlo dojít k jejich prasknutí nebo rozbití. Pro snadnější čištění jsou všechny části/sítkové filtry vyjímatelné. K čištění můžete použít běžný čistý líh, vatové tyčinky do uší, čistička do dýmek atd. Na skleněné části ani vlastní přístroj nepoužívejte žádné drsné čisticí prostředky. Nenamáčejte plastovou hadici do lihu, protože by mohla vstřebat jeho aroma. Všechny skleněné části a sítkové filtry jsou proti aroma lihu odolné. Jakmile jednotlivé části vyčistíte, propláchněte je pořádně v horké vodě. Všechny části se mohou čistit samostatně nebo připojené k přístroji. Když odpojíte plastovou hadici, zacházejte opatrně se skleněnými částmi při jejich sundávání a nasazování. Pokud plastová hadice nepůjde snadno sejmout, ponořte hadici na pár minut do horké vody. Hadice změkne a bude se s ní snadněji zacházet. Při čištění vlastního přístroje nepoužívejte žádné drsné čisticí prostředky. Postačí měkký hadřík namočený do teplé vody. Pokud náhodou dojde k zapadnutí bylin/tabáku dovnitř přístroje, vypněte jej a odpojte od elektrické sítě. Pak obraťte přístroj vzhůru nohama a jemně jim zatřeste zepředu dozadu až zapadlé částičky vypadnou. Udržujte horní sítko uvnitř kolínka s hadicí vždy čisté, bez jakýchkoliv částíček, které by jej mohly ucpat a zabránit průchodu vzduchu. Sítkové filtry vyměňujte/čistěte podle potřeby. Pokud mají sítkové filtry sklon vypadávat, uchopte klenutý sítkový filtr mezi palec a ukazováček a jemně ho stiskněte až uslyšíte „cvaknutí“ jak se filtr prohnul na druhou stranu. Tím se zvětší jeho průměr a filtr přestane vypadávat.

## **Korunka pro bylinné směsi (potpourri) a aromaterapii:**

Při používání přístroje k odpařování bylinných směsí (potpourri)/aromaterapii doporučujeme nastavit nejnižší teplotu (50°C). Můžete používat sušené bylinné směsi nebo zachovat jejich úplné aroma zvlčením směsi. Vložte uzavřený balíček s bylinnou směsí do korunky a lehce jej navlhčete vodou. Pytlík jemně osušte utěrkou, aby z něj NEKAPALA voda. Vložte navlhčený pytlík zpátky do korunky a kápněte na něj 1 kapku vašeho oblíbeného vonného oleje. Položte korunku na přístroj. Můžete nechat nastavenou nízkou teplotu, zapněte ventilátor a rozptylte vůni po místnosti. Ventilátor se běžně nastavuje na stupeň #1 (nízká rychlost), ale pokud budete chtít, můžete ventilátor bez problémů nastavit na stupeň #2 (střední rychlost) nebo #3 (vysoká rychlost). Rychlost ventilátoru bude záležet na použitých bylinách/bylinných směsích (existují těžké i lehké vzdušné byliny/bylinné směsi). Nechcete přece, aby vám byliny vylétly ven z korunky! Při používání vonných olejů vložte do skleněné korunky plochý okrasný kámen a na něj kápněte vonný olej. Jakmile se kámen zahřeje, začne se aroma uvolňovat.

***„Usad'te se a odpočívajte - užijte si to!“***

### **Zřeknutí se odpovědnosti / varování / bezpečnostní opatření**

- Dávejte dobrý pozor pokud se přístroj používá v blízkosti dětí. Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Připojení pro vaporizaci mohou používat pouze osoby starší 18ti let.
- Používání jiných než doporučených doplňků může vést ke zranění nebo poškození přístroje.
- Nenechávejte zapnutý přístroj bez dozoru. Před odpojením přístroj nejprve vypněte a teprve pak odpojte přístroj od elektrické sítě. Při odpojování přístroje od sítě vždy uchopte zástrčku a tahem ji vytáhněte ze zásuvky. Nikdy netahejte za šňůru síťového napájení.
- Tento výrobek není certifikovaný pro lékařské použití, nepoužívejte výrobek k jinému účelu než je účel tohoto výrobku.
- Nepoužívejte přístroj pokud je jakkoliv poškozený. Společnost Arizer Tech se zříká veškeré odpovědnosti za zranění a škody vzniklé špatným zacházením s přístrojem.
- Při používání přístroje k aromaterapii/vdechování bylinných esencí je uživatel sám zodpovědný za to, že bude používání takových látek konzultovat se svým lékařem, léčebným poradcem nebo léčitelem.
- Napájecí šňůra nesmí viset přes okraje stolů/pultů nebo se dotýkat horkého povrchu. V případě, že budete potřebovat prodlužování šňůru, použijte pouze uzemněnou tříkolíkovou zástrčku (uzemněná šňůra se 3 vodiči). Šňůra by měla být umístěna na bezpečném místě, kde o ni nikdo nezavadí nebo nezakopne.
- Nikdy neponořujte přístroj do vody nebo jiných kapalin ani ho nepoužívejte v jejich blízkosti, což může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Nevsunujte ani nenalévejte nic dovnitř přístroje.
- Neskladujte a nepoužívejte přístroj a jeho obsah při extrémních teplotách ani jej takovým teplotám nevystavujte.
- Přístroj nikdy neotvírejte, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem a ke ztrátě záruky. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé při pádu přístroje na zem, úmyslném poškození, neoprávněné opravě nebo pokusu o opravu, při upravování přístroje nebo špatném zacházení s přístrojem.
- Tento výrobek není určen k jakémukoliv nelegálnímu použití. Informujte se o místních zákonech.
- Vše, co je uvedeno v této brožuře má pouze instruktážní, bezpečnostní a informační charakter. Žádná uvedená informace nesmí být považována za lékařský předpis nebo použita k diagnostice nebo léčení zdravotních problémů, stavů nebo nemocí.

### **Záruční informace:**

U všech přístrojů poskytujeme firma Arizer doživotní záruku na tepelný zdroj a dvouletou záruku na části přístroje týkající se vad materiálu a zpracování výrobku.

Pro opravy/záruky se obraťte na Zákaznické centrum na adrese sales@arizer.com Pokud budete přístroj posílat k opravě, neposílejte skleněné části.

Na skleněné části se nevztahuje žádná záruka.

Náhradní části přístroje, náhradní sítkové filtry a příslušenství žádejte u svého místního maloobchodního prodejce a v případě cen a dalších informací kontaktujte naše Zákaznické centrum na adrese:

**SHANTI & Co. s.r.o.**  
**CZ – BRNO 615 00; Zábrdovická 801/11**  
**Tel.: +420 543254847 / info@shanti.cz / www.shanti.cz**